

# Sporthallen Mülimatt Veranstaltungsanlage

## Allgemein


Die Sporthallen sind mit einer Veranstaltungsanlage ausgerüstet.  
Die Hallen sind einzeln oder gemeinsam anwählbar.  
Die Anschlussmöglichkeit ist auf den Tribünenbereich Halle 3 beschränkt.

## Inbetriebnahme

Die Anlage muss im Kasten beim Tribünenzugang Halle 3 angesteckt werden.

Die Lautstärkereglern sind als Mischer ausgelegt. Dadurch ist der Betrieb der vier Signalquellen einzeln oder gemischt miteinander möglich. Die Stromversorgung der Anlage erfolgt über die Datenleitung.

1. Anlage an der Datensteckdose im Kasten Tribünenzugang Halle 3 einstecken. (4-kant Schlüssel)
2. Anlage mit Geräte-Hauptschalter einschalten.



1. Steckdose im Kasten Veranstaltungsanlage



1. Anschlusskabel Bediengerät

2. **Hauptschalter**

Aussteuerungsanzeige

Klangregler

## Beschallungsbereich

Es können alle Hallen einzeln oder zusammen beschallt werden.

3. Beschallungsbereich (Hallen 1/2/3) anwählen. Die Anlage ist betriebsbereit.



3. Wahltasten Beschallung

Halle 1


Halle 2

Halle 3

## Abspielen Musik

Es können an den Aux 1 + 2 externe Audioabspielgeräte betrieben werden.

4. Externes Gerät an Cinch- oder Klinker-Buchsen anschliessen.
5. Lautstärke am Regler einstellen.



4. Anschlüsse ext. Geräte z.B. MP3 oder CD Player Stecker Cinch / Klinker Stereo



5. Lautstärkereglern

## Mikrofon

Das Mikrofon kann mit der Musik gleichzeitig genutzt werden.

6. Mikrofon einstecken.
7. Mikrofon einschalten.
8. Lautstärke am Regler einstellen.



6. Anschluss Kabelmikrofon



8. Lautstärkereglern Kabelmikrofon

7. **Mikrofonschalter Ein / Aus**