

Sporthallen Mülimatt Durchsageanlage

Allgemein

Die Sporthallen und Korridore sind mit einer Durchsageanlage ausgerüstet.
Die Durchsagebereiche sind einzeln anwählbar.
Die Durchsagen sind nur aus dem Hauswartraum möglich.

Inbetriebnahme

Die Anlage muss im Hauswartraum angesteckt werden.

Die Lautstärke ist fest eingestellt.
Vor jeder Durchsage ertönt automatisch ein Gongsignal.



1. Steckdose Durchsagegerät

1. Anlage an der speziellen Audiosteckdose im Hauswartraum einstecken. Die Durchsageanlage ist betriebsbereit.
2. Durchsagebereiche mit Tasten anwählen. Gongsignal ertönt.
3. Text langsam und deutlich ins Mikrofon sprechen..



3. Mikrofon

1. Anschlusskabel Durchsagegerät

2. Wahltasten Durchsagebereich
Hallen 1 - 3 BWZ
Hallen 1 - 3 FH
Korridore BWZ
Korridore FH